Mandis shop

SCREENPLAYMX

Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
TV SYS	Tv Sys	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SELECT	Select	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
▶/II ENTER	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II ENTER	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶/II ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right

Original		Sustituto	
	Down		Down
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Vol-	VOL −	Vol-
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://mandos-a-distancia.es/es/Iomega/1038920-20509-mando-de-sustitucion-para-Iomega-Screenplay-MX.html