# Mandis shop

JBL 06-SB2131-000

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| I< | I<< / Preset- |
| >I | >>I / Preset+ |
| Sound Mode | Sound / Title |
| Surround | Eject / Surround |
| Night Mode | Sleep / Timer |
| Source | AV / Input / RDS |
| Vol+ | Vol+ |
| Audio Sync + | CH+ / Page+ |
| Vol- | Vol- |
| DIM Display | Display / Media |
| Audio Sync - | CH- / Page- |
| Bluetooth | 9 |
| Shuffle | Blue / Prime Video / Random |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Soundshift | SHIFT + TITLE SOUND — Shift + Sound / Title |
| Bass+ | SHIFT + VOL+ — Shift + Vol+ |
| Bass- | SHIFT + VOL- — Shift + Vol- |

https://mandos-a-distancia.es/es/JBL/1060836-92467-mando-de-sustitucion-para-JBL-BAR-2.1-06-SB2131-000.html