Original		Sustituto	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
+100	+100	PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	INFO	Info
SLEEP	Sleep	SLEEP	Sleep
A.P.S.	A.P.S.	MEDIA	Media
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	AV	AV

Original		Sustituto	
MENU/BLUETOOTH SETTING	Menu/Bluetooth Setting	MENU	Menu
GL.AMP MODE	Gt.AMP Mode	D.MENU	D. Menu
CANCEL	Cancel	EXIT	Exit
UP	Up		Up
DOWN	Down		Down
>>/>>I			>>
I<<<<			<<
SET	SET	OK	Ok
TUNER	Tuner	TV/R	TV/R
AUDIO IN	Audio In	3D	3D
USB/iPod	Play/Pause	A	Red
CD	Play/Pause CD	PLAY MODE	Play
iPod	Play/Pause iPod	B	Green
BLUETOOTH	Play/Pause Bluetooth		Pause
METRONOME	Play/Pause Metronome	C	Yellow
	Stop		Stop
FM MODE	FM Mode	FORMAT	Format

Original	Sustituto	Original	Sustituto
PLAY MODE Play Mode	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
REPEAT Repeat	REPEAT TEXT Text		
SOUND MODE Sound Mode	SOUND DUAL Dual		
REC/DELETE Rec/Delete	REC MODE Rec		
REC SPEED Rec Speed	D Blue		
REC MODE Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
TREBLE + Treble+	+ CH Ch +		
– Treble-	CH – Ch -		
BASS + Bass+	▶ Right		
– Bass-	◀ Left		
SUPER WOOFER + VOLUME Super Woofer Volume+	SHIFT + + VOL Shift + Vol +		
VOLUME – Super Woofer Volume-	SHIFT + VOL – Shift + Vol -		
+ Vol+	+ VOL Vol +		
– VOLUME Vol-	VOL – Vol -		
MUTING Muting	MUTE Mute		