Original		Sustituto	
⏻/I AUDIO	Power Audio	⏻	Power
⏻/I TV	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV/VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DIMMER	Dimmer	HOME SMART	Smart
VOL +	Vol + Audio	VOL +	Vol +
VOL −	Vol - Audio	VOL −	Vol -
CH +	CH+ Tv	CH +	Ch +
CH −	CH- Tv	CH −	Ch -
USB MEMORY	> USB Memory	A	Red
FM/AM	FM/AM	B	Green
LINE	Line	C	Yellow
FADE MUTING	Fade Muting	MUTE	Mute
K2	K2	D	Blue
DVD/CD	Play DVD/CD	PLAY MODE ▶	Play
SLOW	<<Slow-	«	<<

Original		Sustituto	
SLOW	>>Slow+	»	>>
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
PREVIOUS ⏮	I <<	⏮	I <<
NEXT ⏭	>>I	⏭	>>I
TUNING ▲	Up/Tuning+	▲	Up
TUNING ▼	Down/Tuning-	▼	Down
PRESET +	Right/Preset+	▶	Right
PRESET −	Left/Preset-	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
↩	Back	RETURN BACK	Back
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
CLOCK /TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PLAY/TUNER MODE	Play Tuner	-/-- GUIDE	Guide
GROUP/TITLE	I << Group/Titl	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
GROUP/TITLE	>>I Group/Titl	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + ▶	Shift + Right

Original		Sustituto	
VOL –	Vol - Tv	SHIFT + ◀	Shift + Left
TOP MENU/PG	Top Menu/PG	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU/PL	Menu/PL	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
PAGE	Page	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Sustituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV RETURN 10	10/Tv Return	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
100+ ≧10	+10/100+	FAV PRE-CH	Pre Ch
SET UP	Set Up	APP MEDIA	Media
3D PHONIC	3D Phonic	TIMER AV	AV
HP SURROUND	HP Surround	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
CLEAR VOICE	Clear Voice	DISC NAV LIST	List
VFP	VFP	SETTINGS OPT	Options
SCAN MODE	Scan Mode	PICTURE FORMAT	Format
QP LINK	QP Link	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
A.STANDBY	A. Standby	SHIFT + A	Shift + Red
OUTPUT LEVEL	Output Level	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
INPUT LEVEL	Input Level	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
S.WFR OUT	S. WFR Out	SHIFT + MUTE	Shift + Mute

Original		Sustituto		Original	Sustituto
DVD LEVEL	DVD Level	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
TREBLE +	Treble+	SHIFT + 3	Shift + 3		
−	Treble-	SHIFT + 6	Shift + 6		
BASS +	Bass+	SHIFT + 1	Shift + 1		
−	Bass-	SHIFT + 4	Shift + 4		
ON SCREEN	On Screen	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		

Original		Sustituto		Original	Sustituto
⏻/I TV	Power Tv		Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
TV RETURN 10	10/ Tv Return	-/-- GUIDE	Guide		
0	0	0	0		
100+ ≥10	+10/ 100+	FAV PRE-CH	Pre Ch		
VOL +	Vol + Tv	VOL +	Vol +		
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -		
CH +	CH+ Tv	CH +	Ch +		
CH −	CH- Tv	CH −	Ch -		