Original		Sustituto	
	Power		Power
	Review		Smart / List
	Left/I<<-		Left
	Left/I<<-		I<< / Preset-
	Right/>>I/+		Right
	Right/>>I/+		>>I / Preset+
	Tv/VCR		AV / Input / RDS
	--:--		Exit / Cancel / Clear
	Audio		Audio / Lang I/II
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Original		Sustituto	
	X		Back / Return
	9		9
	0		0
	Timer		Sleep / Timer
	PR+		CH+ / Page+
	Start Debut +		Green / APP / Repeat
	Start Debut -		Red / Netflix / Search
	Stop Fin +		Blue / Prime Video / Random
	PR-		CH- / Page-
	Stop Fin -		Yellow / YouTube / Repeat
	Date-		Vol -
	Date+		Vol +
	Prog		TV/Radio /
	<<		<< / Tune-
	30 Sec/>>		Display / Media
	Timer/?		Shift + Sleep / Timer
	Play		Play / Slow

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	' / ' '	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
	OK	OK	OK				
	Up		Up				
	Down		Down				
	Tv Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -				
	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +				
	Tv PR-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /				
	Tv PR+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /				
	Tv/VCR Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS				
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power				
	Mute Tv	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer				