Original		Sustituto	
	Power		Power
	Micro	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	≡	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Vol +	VOL	Vol +
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	▲	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Sustituto	
	Vol -	VOL	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	▼	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBT	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI-SAT 0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix / Search

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
DAZN	DAZN	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
TVNOW	Tv NOW	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				