Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	CD 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	CD 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	CD 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
⏏	Eject CD 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
⏏	Eject CD 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
⏏	Eject CD 3	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto	
10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUTO PRESET	Auto Preset	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CONTINUE	Continue	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
FM/AM	FM/AM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CD ▶/II	CD Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
■/CLEAR	Stop/Clear	HOLD ■	Stop / Hold
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
CLOCK	Clock	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
STEREO AUTO/MONO	Stereo/Auto/Mono	ANGLE INFO	Info / Angle
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Sustituto	Original	Sustituto
SOUND Sound	TITLE SOUND Sound / Title		
ACTIVE BASS EX Active Bass EX.	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
– VOLU Vol-	VOL – Vol-		
UME + Vol+	+ VOL Vol+		