| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| AV/INPUT | AV/Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| POWER | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| HDD | HDD | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| AUDIO | O))))/Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| HOME | Home | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| HOME | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| MENU/LIST | Menu/List | HOME MENU | Menu / Home |
| PR/CH | Up | | Up |
| PR/CH | PR/CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | PR/CH- | CH PAGE | CH- / Page- |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| MARKER | Marker | SHIFT + PC FAV MARKER | Shift + Fav / Marker / PC |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| PAUSE/STEP | Pause/Step | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| SKIP | I<< Skip | PRESET- | I<< / Preset- |
| SC | << Scan | TUNE- | << / Tune- |
| AN | Scan >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| SKIP | Skip >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| FAV | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| REPEAT | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| SUBTITLE | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXT | Blue | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random | + VOL | Vol + Tv | + VOL | Vol + |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | TV/DVD | TV/DVD | LIST SMART | Smart / List |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| TIME SHIFT | Timeshift | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | AV/INPUT | AV/Input TV | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | VOL – | Vol - Tv | VOL – | Vol - |
| POWER | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power | | | | |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | | | |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | | | |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | | | |
| PR/CH | PR/CH+ Tv | SHIFT + + CH PAGE | Shift + CH+ / | | | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | | | |
| PR/CH | PR/CH- Tv | SHIFT + – CH PAGE | Shift + CH- / | | | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | | | |