Original		Sustituto	
	Power		Power
	Energy Saving	ECO 3D	3D
	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Input	TIMER AV	AV
	TV / Rad	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q. View	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Sustituto	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MARK FAV	Fav Mark	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P	P + / Page +	+ CH	Ch +
P	P - / Page -	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Sustituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II	Pause	II	Pause
<<	<<	<<	<<
<<	<<	K<<	I <<
>>	>>	>>	>>
>>	>>	>>I	>>I
Simplink	Simplink	HOME SMART	Smart

Original	Sustituto