Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
FUNCTION	Function	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
TITLE	Title	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
REC	Rec	REC MODE	Rec
PRESET	Up/Preset Up		Up
	Down/Preset		Down
	Right/Tun+		Right
	Left/Tun-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
STOP	Stop		Stop
MO./ST. PLAY	Play/Mo/St	PLAY MODE	Play

Original		Sustituto	
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
SKIP	I<<		I<<
SCAN	<<		<<
SCAN	>>		>>
SKIP	>>I		>>I
REPEAT RANDOM	Random/Repeat	REPEAT TEXT	Text
LG EQ	♫/LG EQ	DISC NAV LIST	List
EQ ♪	EQ. ♪	SOUND DUAL	Dual
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Sustituto	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SUBTITLE	[...]/Subtitl	AD SUBT	Subt
PROG.MEMO	Prog/Memo.	SHIFT +	PROG SLEEP Shift + Sleep
RDS	RDS	HOME SMART	Smart
PTY	PTY	PICTURE FORMAT	Format
POWER	Power Tv	SHIFT +	Power Shift + Power
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV
+ PR/CH	PR/CH+ Tv	+ CH	Ch +
PR/CH −	PR/CH- Tv	CH −	Ch -
+ VOL	Vol + Tv	SHIFT +	+ VOL Shift + Vol +
VOL −	Vol - Tv	SHIFT +	VOL − Shift + Vol -

Original	Sustituto