Original		Sustituto	
	Power		Power
RADIO& INPUT	Radio &Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2ABC	2	2	2
3DEF	3	3	3
4GHI	4	4	4
5JKL	5	5	5
6MNO	6	6	6
7PQRS	7	7	7
8TUV	8	8	8
9WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Original		Sustituto	
	Pause		Pause
SCAN	Scan >>		>>
SCAN	<< Scan		<<
SKIP	Skip >>I		>>I
SKIP	I<< Skip		I<<
REC	Rec	REC MODE	Rec
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INFO/ DISPLAY	Info/Display	DISPLAY INFO	Info
HOME	Home	HOME SMART	Smart
BACK	Back	RETURN BACK	Back
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE / POP UP	Title/PopUp	DISC NAV LIST	List
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
MUSIC ID	Music ID	AD SUBT	Subt

Original		Sustituto	
ENTER	Enter	OK	Ok
PRESET	Up/Preset+	▲	Up
PRESET	Down/Preset-	▼	Down
TUNING+	Right/Tuning+	▶	Right
TUNING-	Left/Tuning-	◀	Left
SPEAKER LEVEL	Speaker Level	ECO 3D	3D
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
MARKER	Marker	PICTURE FORMAT	Format
RDS R	Red/RDS	A	Red
PTY G	Green/PTY	B	Green
PTY SEARCH Y	Yellow/PTY Search	C	Yellow
MONO/STEREO B	Blue/Mono/Stereo	D	Blue
⏻	Power TV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
AV/INPUT	AV Input Tv	APP MEDIA	Media
VOL+	Vol+ Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOL-	Vol- Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -

Original		Sustituto	
PR/CH^	PR/CH+ Tv	+ CH	Ch +
PR/CH v	PR/CH- Tv	CH −	Ch -