Original	Sustituto
Power	Power
Ratio	Sleep / Timer
[?]	Sound / Title
Input	AV / Input / RDS
Tv/Rad	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
List	Smart / List
Q.View	Picture / Format

Original	Sustituto
FAV	Fav / Marker / PC
Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
Settings	Shift + Setup / OPT / Tools
Home	Menu / Home
My APPS	Display / Media
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Back	Back / Return
Guide	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto		Original	Sustituto
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	e/ Saving	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
APP/*	APP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		