Mandis shop

LG COV30986701

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Enter	OK
EQ	Subtitle / EQ	Right / Tun+	Right
Open/Close	Eject / Surround	Left / Tun-	Left
Preset/Folder+	CH+ / Page+	Play	Play / Slow
Preset/Folder-	CH- / Page-	Pause	Pause / Step / Freeze
Function	Setup / OPT /	Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +	>>/ >>I	>> / Tune+
Vol -	Vol -	<<I / <<	<< / Tune-
Mute	Mute / Dimmer	RDS	AV / Input / RDS
*	Smart / List	PTY	Text / Goto
Info	Info / Angle		
Program/Memo	TV/Radio /		
Rec	Rec / Rec Mode		
Menu	Menu / Home		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Up	Up		
Down	Down		

https://mandisdistribuidores.es/LG-COV30986701-mando-sustituto-para-LG-COV30986701.htm