Mandis shop

LG AKB76037606

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
T.OPT	T.Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	☼	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Sustituto	
···	···	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol-	VOL −	Vol-
	Search	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
Disney+	Disney+	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Up		Up
MOVIES	Movies	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Sustituto	
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	[→]	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Sustituto