Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
FM/AM	FM/AM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE	[...]/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO/ MO./ST.	Audio/Mo./St.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
XTS pro	XTS Pro	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
LEVEL/ DELAY	Level/Delay	LIST SMART	Smart / List
MENU/LIST	Menu/List	HOME MENU	Menu / Home
PR/PRESET	PR/Preset+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR/PRESET	Up		Up
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TUN. –	Left/Tun-		Left
MEMORY /ENTER	Memory/Enter	OK	OK
TUN. +	Right/Tun+		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Sustituto
PR/Preset-	CH- / Page-
Down	Down
Return	Back / Return
I<<</Skip-	I<< / Preset-
>>I/Skip+	>>I / Preset+
Vol+	Vol+
<<</Scan-	<< / Tune-
>>/Scan+	>> / Tune+
Vol-	Vol-
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Timer Rec	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer
Dubbing	Blue / Prime Video / Random

Original	Sustituto
CHP ADD	Shift + Fav / Marker / PC
Repeat	Green / APP / Repeat
Repeat A/B	Yellow / YouTube / Repeat
Thumbnail	Shift + Guide / EPG / -/--
Timeshift	Info / Angle
Instant Skip	Guide / EPG / -/--
Clear	Exit / Cancel / Clear
RDS/Resolution	Shift + AV / Input / RDS
PTY	D.Menu / Top
ShowView	Shift + Smart / List
Tv/DVD	TV/Radio /