Mandis shop

LG AKB74475472

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Tv/Radio		TV/Radio /
	Input		AV / Input / RDS
	Q.Menu		Menu / Home
	[ ]/Ratio		Picture / Format
	Subtitle		Subtitle / EQ
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Guide		Guide / EPG / -/--
	0		0

Original		Sustituto	
	Q.View		Smart / List
	Vol +		Vol +
	FAV		Fav / Marker / PC
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Info		Info / Angle
	P-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	Recent		Zoom / Size
	Home		Shift + Menu /
	My APPS		Display / Media
	Text		Text / Goto
	Up		Up
	T.Opt		Setup / OPT /
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Original		Sustituto		Original	Sustituto
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		
▼	Down	▼	Down		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
AD/*	AD/*	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
LIVE MENU	Live Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
●	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
●●	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
●●●	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
●●●●	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		