| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| TV/RADIO | Tv/ Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | ↑ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | ↓ | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| ←PR | ←PR | RETURN BACK | Back / Return |
| PAL/NTSC | PAL/ NTSC | FORMAT PICTURE | Picture / Format |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| PR+ | Up/ PR+ | | Up |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| OK LIST | OK/ List | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| PR- | Down/ PR- | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | [+] | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| RECORD | Record | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| TXT | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| L/R | Audio L/R | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| R | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| G | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| Y | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| B | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |