Original		Sustituto	
	Power		Power
LIB.	LIB	DISC NAV LIST	List
	Mute	MUTE	Mute
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TIMERS	Timers	PROG SLEEP	Sleep
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Original		Sustituto	
	Right		Right
	Left		Left
PR +	PR+	+ CH	Ch +
– PR	PR-	CH –	Ch -
VOL +	VOL+	+ VOL	Vol +
– VOL	VOL-	VOL –	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Sustituto		Original	Sustituto
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
AUX	AUX	TIMER AV	AV		
P◂P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
SUBT.	SUBT.	AD SUBT	Subt		
FAV.	FAV.	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		
PIP-	PIP-	APP MEDIA	Media		
PIP	PIP	ECO 3D	3D		
WIDE	WIDE	PICTURE FORMAT	Format		
PIP+	PIP+	HOME SMART	Smart		
SWAP	Swap	SETTINGS OPT	Options		