| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | [ 1I 2] | MEDIA DISPLAY | Di spl ay / Medi a |
| | I - I I | LANG I/II AUDIO | Audi o / Lang I/I I |
| | [ <>] / [ +] | SIZE ZOOM | Zoom / Si ze |
| | AV/ [ ?] | RDS AV INPUT | AV / I nput / RDS |
| | Red/ Ti mer | TIMER SLEEP | Sl eep / Ti mer |
| | Red/ Ti mer | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Gr een/ [ ] | APP REPEAT | Gr een / APP / Repeat |
| | Yel l ow/ [ : ≡] | YouTube REPEAT A-B | Yel l ow / YouTube / Repeat |
| | Bl ue | Prime Video RANDOM | Bl ue / Pri me Vi deo / Random |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | [ ≡] | GOTO TEXT | Text / Got o |
| | Up | | Up |
| | Lef t | | Lef t |
| | OK | OK | OK |
| | Ri ght | | Ri ght |
| | Down | | Down |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Mut e | DIMMER MUTE | Mut e / Di mmer |
| | [ - O- ] | LIST SMART | Smart / Li st |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | [ ] Smart | FORMAT PICTURE | Pi cture / Format |
| | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | ♪ Smart | TITLE SOUND | Sound / Ti tl e |
| | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| [i +] | Info / Angle | | |
| 0 | 0 | | |
| P<P | Back / Return | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |