Original		Sustituto	
	Power		Power
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
WIDE	Wide		Picture / Format
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8

Original		Sustituto	
MENU	Menu		Menu / Home
9	9		9
0	0/ AV		AV / Input / RDS
0	0/ AV		0
i	i		Info / Angle
	Up		Up
CANCEL	Cancel		Shift + Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	Right		Right
EXIT	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
OK	OK		OK
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
LANG(AD)	Lang(AD)		Audio / Lang I/II
SUBT	Subt.		Subtitle / EQ
FAV	FAV		Fav / Marker / PC

Original		Sustituto		Original	Sustituto
TV/RADIO	Tv/ Radi o	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /		
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
V+	Vol +	VOL +	Vol +		
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--		
	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Got o		
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-		
V-	Vol -	VOL −	Vol -		