Original	Sustituto	Original	Sustituto
POWER	Power	I<</SKIP	I<< / Preset-
REPEAT	Green / APP / Repeat	PAUSE	Pause / Step / Freeze
A-B	Yellow / YouTube / Repeat	<I/SLOW	CH- / Page-
AUDIO	Audio / Lang I/II	>I/SLOW	CH+ / Page+
SUBTITLE	Subtitle / EQ	1	1
MENU	Menu / Home	2	2
SELECT/ENTER	OK	3	3
LEFT	Left	4	4
RIGHT	Right	5	5
DOWN	Down	6	6
UP	Up	7	7
ZOOM	Zoom / Size	8	8
<<</SCAN	<< / Tune-	9	9
>>/SCAN	>> / Tune+	0	0
PLAY	Play / Slow	CLEAR	Exit / Cancel / Clear
STOP	Stop / Hold	10 +	Guide / EPG / -/--
>>I/SKIP	>>I / Preset+	PAGE	Sleep / Timer

Original	Sustituto	Original	Sustituto
OSD/DISPLAY	MEDIA DISPLAY Display / Media	SETUP	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
SEARCH	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
OPEN/CLOSE	SURROUND Eject / Surround		
MARKER	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
DIMMER	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
SEARCH	GOTO TEXT Text / Goto		
S.MODE	TITLE SOUND Sound / Title		
RETURN	RETURN BACK Back / Return		
RANDOM	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
ANGLE	ANGLE INFO Info / Angle		
TOP MENU	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
VOL+	+ VOL Vol+		
VOL-	VOL − Vol-		
PROGRAM	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /		
VIDEO ADJUST	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format		
VIDEO ON/OFF	FORMAT PICTURE Picture / Format		
SURR.	SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround		