Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
		SHIFT + TV 1	Shift + 1
		SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List

Original		Sustituto	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
AUDIO NICAM	Audio / Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
ON OFF	Mouse On/Off	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL —	Vol -	VOL —	Vol -
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
CH —	CH-	CH PAGE —	CH- / Page-
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Original	Sustituto	Original	Sustituto
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
FAV Fav	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
TXT TXT	GOTO TEXT Text / Goto		
SUB INDEX Sub / Index	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
EPG S.PAGE EPG / S. Page	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
SIZE ASPECT Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Stop	HOLD Stop / Hold		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
HOLD ANTENNA Hold / Aspect	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
HOLD ANTENNA Hold / Aspect	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
Play / Pause	SLOW Play / Slow		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
REVEAL Reveal / Antena	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		