| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| Recall | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| FAV+ | FAV+ | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| FAV- | FAV- | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / |
| CH + | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| CH − | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| Up | Up | Up | Up |
| Left | Left | Left | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| Right | Right | Right | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| Down | Down | Down | Down |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| EXIT — Exit | CLEAR / EXIT / CANCEL — Exit / Cancel / Clear | Green | APP / REPEAT — Green / APP / Repeat |
| TEXT — Text | GOTO / TEXT — Text / Goto | Yellow | YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat |
| INDEX — Index | MEDIA / DISPLAY — Display / Media | Blue | Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random |
| MIX — Play/Mix | SLOW — Play / Slow | | |
| MIX — Pause | STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze | | |
| REVEAL — Stop/Reveal | HOLD — Stop / Hold | | |
| HOLD — <<</Hold | TUNE- — << / Tune- | | |
| HOLD — <<</Hold | SHIFT + HOLD — Shift + Stop / | | |
| SUBPAGE — >>/Subpage | TUNE+ — >> / Tune+ | | |
| SIZE — Size | SIZE / ZOOM — Zoom / Size | | |
| SIZE — I<< | PRESET- — I<< / Preset- | | |
| CANCEL — >>I/Cancel | PRESET+ — >>I / Preset+ | | |
| T-SHIFT — T-Shift | LIST / SMART — Smart / List | | |
| TV/RADIO — Tv/Radio | PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio / | | |
| REC — Rec | REC MODE — Rec / Rec Mode | | |
| EPG — EPG | -/-- / GUIDE / EPG — Guide / EPG / -/-- | | |
| Red | NETFLIX / SEARCH — Red / Netflix / Search | | |