Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Sustituto	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	YouTube	You Tube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /				
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
MOUSE	Mouse	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
REVEAL	Stop/Reveal	HOLD	Stop / Hold				
MIX/T	Play	SLOW	Play / Slow				
MIX/T	Pause/Mix/T	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List				
HOLD	<<</Hold	TUNE-	<< / Tune-				
SUBPAGE	>>/Subpage	TUNE+	>> / Tune+				
SIZE	I<<</Size	PRESET-	I<< / Preset-				
CANCEL	>>I/Cancel	PRESET+	>>I / Preset+				
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				