Original	Sustituto
On/Standby	Power
AMP	Shift + Power
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Internet Radio	Shift + 1
Music Server	Shift + 2
Online Music	Shift + 3
iPod/USB	Shift + 7
M-XPort	Shift + 4
Tuner	Shift + 6
USB Digital In	Shift + 8
OPT/Coax Digital	Shift + 5
Favorite	Fav / Marker / PC
I<</CH-	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I/CH+	>>I / Preset+
<<Tuning-	<< / Tune-

Original	Sustituto
Stop	Stop / Hold
>>/Tuning+	>> / Tune+
Input Up	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol+	Vol+
Input Down	CH- / Page-
M-Dax	Smart / List
Vol-	Vol-
Menu	Menu / Home
Mode	Info / Angle
Up	Up
Left	Left
Enter/Memo	OK
Right	Right
Search	Red / Netflix / Search
Down	Down
Home	D.Menu / Top Menu

Original		Sustituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
CLEAR	Clear	EXIT	Exit / Cancel / Clear
DIG.OUT	Dig.Out	SETUP	Setup / OPT /
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
DISPLAY	Display	DISPLAY	Display / Media

Original	Sustituto