Marantz RC4200PM-AMP-DVD-PHONO (DVD)

Original	Sustituto
Main Power On	Power
Main Power Off	Shift + Power
Source Power	OK
Power Source	Shift + OK
Phono	Shift + 1
CD	Shift + 3
Tuner	Shift + 6
CD-R	Shift + 8
AUX	Shift + 7
DVD	Shift + 2
Tape	Shift + 5
MD	Shift + 4
1 DVD	1
2 DVD	2
3 DVD	3
A / F/P DVD	Yellow / YouTube / Repeat
4 DVD	4

Original	Sustituto
5 DVD	5
6 DVD	6
B/-/-- DVD	Blue / Prime Video / Random
7 DVD	7
8 DVD	8
9 DVD	9
- DVD	Guide / EPG / -/--
0 DVD	0
+ DVD	Fav / Marker / PC
1 Mode/Text	Red / Netflix / Search
2 Mode/Time	Green / APP / Repeat
I << DVD	I << / Preset-
Play DVD	Play / Slow
>>I DVD	>>I / Preset+
Mute	Mute / Dimmer
<< DVD	<< / Tune-
Stop DVD	Stop / Hold

Original	Sustituto	Original	Sustituto
>> DVD	>> / Tune+		
Volume Up	Vol +		
Pause DVD	Pause / Step / Freeze		
Open/Close	Eject / Surround		
Volume Down	Vol -		

Original	Sustituto
Main Power On	Power
Main Power Off	Shift + Power
Source Power	OK
Phono	Shift + 1
CD	Shift + 3
Tuner	Shift + 6
CD-R	Shift + 8
AUX	Shift + 7
DVD	Shift + 2
Tape	Shift + 5
MD	Shift + 4
1 Tune	1
2 Tune	2
3 Tune	3
A / F/P Tune	Yellow / YouTube / Repeat
4 Tune	4
5 Tune	5

Original	Sustituto
6 Tune	6
B/-/-- Tune	Blue / Prime Video / Random
7 Tune	7
8 Tune	8
9 Tune	9
Mode Tune	Smart / List
- Tune	Guide / EPG / -/--
0 Tune	0
+ Tune	Fav / Marker / PC
Memo Tune	Display / Media
Scroll Tune	Info / Angle
Cancel Tune	Exit / Cancel / Clear
1 Mode/Text Tune	Red / Netflix / Search
2 Mode/Time	Green / APP / Repeat
I << Tune	I << / Preset-
>>I Tune	>>I / Preset+
Mute	Mute / Dimmer

Original		Sustituto	
	<< Tune		<< / Tune-
	>> Tune		>> / Tune+
	Volume Up		Vol +
	Volume Down		Vol -
	Source Power		Shift + OK
	+ Tape		Shift + Fav / Marker / PC
	- Tape		Shift + Guide / EPG / -/--
	Cancel Tape		Shift + Exit / Cancel / Clear
	1 Mode/Text Tape		Shift + Red / Netflix /
	2 Mode/Time		Shift + Green / APP /
	Memo Tape		Shift + Display / Media
	B/-/-- Tape		Shift + Blue / Prime
	A / F/P Tape		Shift + Yellow / YouTube /
	Play Tape		Shift + Play /
	I << Tape		Shift + I<< / Preset-
	>>I Tape		Shift + >>I / Preset+
	<< Tape		Shift + << / Tune-

Original		Sustituto	
	Stop Tape		Shift + Stop /
	>> Tape		Shift + >> /
	Pause Tape		Shift + Pause / Step /
	Open/Close		Shift + Eject / Surround
	<> Tape		Play / Slow
	Mode Tape		Shift + Smart / List

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Main Power On	Power	7 CD-R	7
Main Power Off	Shift + Power	8 CD-R	8
Source Power	OK	9 CD-R	9
Phono	Shift + 1	Mode CD-R	Smart / List
CD	Shift + 3	- CD-R	Guide / EPG / -/--
Tuner	Shift + 6	0 CD-R	0
CD-R	Shift + 8	+ CD-R	Fav / Marker / PC
AUX	Shift + 7	Memo CD-R	Display / Media
DVD	Shift + 2	Scroll CD-R	Info / Angle
Tape	Shift + 5	Cancel CD-R	Exit / Cancel / Clear
MD	Shift + 4	1 Mode/Text CD-R	Red / Netflix / Search
1 CD-R	1	2 Mode/Time	Green / APP / Repeat
2 CD-R	2	I << CD-R	I << / Preset-
3 CD-R	3	Play CD-R	Play / Slow
4 CD-R	4	>>I CD-R	>>I / Preset+
5 CD-R	5	Mute	Mute / Dimmer
6 CD-R	6	<< CD-R	<< / Tune-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Stop CD-R	Stop / Hold	Stop MD	Shift + Stop /
>> CD-R	>> / Tune+	Pause MD	Shift + Pause / Step /
Volume Up	Vol +	Open/Close MD	Shift + Eject / Surround
Pause CD-R	Pause / Step / Freeze	Memo MD	Shift + Display / Media
Open/Close	Eject / Surround	Mode MD	Shift + Smart / List
Volume Down	Vol -	B/-/-- MD	Shift + Blue / Prime
Source Power	Shift + OK	A / F/P MD	Shift + Yellow / YouTube /
+ MD	Shift + Fav / Marker / PC		
- MD	Shift + Guide / EPG / -/--		
Cancel MD	Shift + Exit / Cancel / Clear		
1 Mode/Text MD	Shift + Red / Netflix /		
2 Mode/Time	Shift + Green / APP /		
Play MD	Shift + Play /		
I << MD	Shift + I << / Preset-		
>>I MD	Shift + >>I / Preset+		
>> MD	Shift + >> /		
<< MD	Shift + << / Tune-		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Main Power On	Power	6 CD	6
Main Power Off	Shift + Power	B/-/-- CD	Blue / Prime Video / Random
Source Power	OK	7 CD	7
Phono	Shift + 1	8 CD	8
CD	Shift + 3	9 CD	9
Tuner	Shift + 6	Mode CD	Smart / List
CD-R	Shift + 8	- CD	Guide / EPG / -/--
AUX	Shift + 7	0 CD	0
DVD	Shift + 2	+ CD	Fav / Marker / PC
Tape	Shift + 5	Memo CD	Display / Media
MD	Shift + 4	Scroll CD	Info / Angle
1 CD	1	Cancel CD	Exit / Cancel / Clear
2 CD	2	1 Mode/Text CD	Red / Netflix / Search
3 CD	3	2 Mode/Time	Green / APP / Repeat
A / F/P CD	Yellow / YouTube / Repeat	I<< CD	I<< / Preset-
4 CD	4	Play CD	Play / Slow
5 CD	5	>>I CD	>>I / Preset+

Original		Sustituto	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
◀◀	<< CD	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
■	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
▶▶	>> CD	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
VOLUME ▲	Volume Up	+ VOL	Vol +
❚❚	Pause CD	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
OPEN/CLOSE	Open/Close CD	SURROUND ⏏	Eject / Surround
VOLUME ▼	Volume Down	VOL –	Vol -
SOURCE POWER	Source Power	SHIFT + OK	Shift + OK
+	+ AUX	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
–	- AUX	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
▶	Play AUX	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
■	Stop AUX	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
▶▶|	>>| AUX	SHIFT + PRESET+ ▶▶|	Shift + >>| / Preset+
|◀◀	|<< AUX	SHIFT + PRESET- |◀◀	Shift + |<< / Preset-
▶▶	>> AUX	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
◀◀	<< AUX	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << / Tune-

Original		Sustituto	
❚❚	Pause AUX	SHIFT + STEP-FREEZE ❚❚	Shift + Pause / Step /
OPEN/CLOSE	Open/Close AUX	SHIFT + SURROUND ⏏	Shift + Eject / Surround
◀▶	<> AUX	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode
1-MODE TEXT	1 Mode/Text	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
MODE-2 TIME	2 Mode/Time	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
MEMO	Memo AUX	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
MODE	Mode AUX	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
B-/--	B/-/-- AUX	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
A F/P	A / F/P AUX	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /