Mandis shop

RC001HD

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
USB-DAC	USB-DAC	1	1
AUX	AUX	2	2
iPod/USB	iPod/USB	3	3
OPT 1	OPT1	4	4
OPT 2	OPT2	5	5
COAX	Coax	6	6
⏮	I<<		I<<
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause
⏭	>>I		>>I
■	Stop	■	Stop
RANDOM	Random	HOME SMART	Smart
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Sustituto	
VOLUME ▲	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
BACK	Back	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok

https://mandos-a-distancia.es/es/Marantz/1061787-81657-mando-de-sustitucion-para-Marantz-RC001HD-30701020300AM.html