Original		Sustituto	
POWER	Power	SHIFT + POWER	Shift + Power
AMP POWER	AMP Power	POWER	Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
NETWORK	Network	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
PHONO	Phono	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
RECORDER1	Recorder 1	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
RECORDER2	Recorder 2	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Play	Play	SLOW	Play / Slow
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Input	Input	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SOURCE DIRECT	Source Direct	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Sustituto	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
TOP MENU TIME	Time/Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
FAVORITES PROG	Prog/Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD-STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6

Original		Sustituto		Original	Sustituto
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7		
TUV 8	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
a/A +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REP	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
SEARCH A-B	Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	SHIFT + Power	Input	Display / Media
AMP Power	Power	Source Direct	AV / Input / RDS
CD	SHIFT + 3	Volume+	Vol +
Tuner	SHIFT + 6	Info	Info / Angle
Network	SHIFT + Fav / Marker / PC	Mute	Mute / Dimmer
Phono	SHIFT + 4	Volume-	Vol -
Recorder 1	SHIFT + 5	Time/Top Menu	D. Menu / Top
Recorder 2	SHIFT + 7	Mode	Zoom / Size
Pitch Control -	CH- / Page-	Up	Up
Reset	Back / Return	Left	Left
Pitch Control +	CH+ / Page+	Enter	OK
I <<	I << / Preset-	Right	Right
Sound Mode	Sound / Title	Prog/Favorites	Fav / Marker / PC
>>I	>>I / Preset+	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	Setup	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
DEF 3	3	CD-STB 3	3				
GHI 4	4	VIDEO 4	4				
JKL 5	5	TAPE 5	5				
MNO 6	6	TUNER 6	6				
PQRS 7	7	AUX-HDD 7	7				
TUV 8	8	USB 8	8				
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9				
a/A +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
0	0	HDMI-SAT 0	0				
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer				
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
REP	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
SEARCH A-B	Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				