Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV GUIDE	TV Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ATV	ATV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
DVD/USB I<<	DVD/USB I<<	PRESET-	I<< / Preset-
DVD/USB >>I	DVD/USB >>I	PRESET+	>>I / Preset+
DVD/USB Stop	DVD/USB Stop	HOLD	Stop / Hold
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DVD/USB <<	DVD/USB <<	TUNE-	<< / Tune-
DVD/USB >>	DVD/USB >>	TUNE+	>> / Tune+
DVD/USB Play / Pause	DVD/USB Play / Pause	SLOW	Play / Slow
DVD/USB Play / Pause	DVD/USB Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Sustituto	
SOURCE AV	Source / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original	Sustituto	Original	Sustituto
9	9	Yellow / Angle	Shift + Info / Angle
0	0	Blue / Repeat	Blue / Prime Video / Random
Recall	Back / Return	Blue / Repeat	Shift + Green / APP /
Fav	Fav / Marker / PC	D.Dis	Smart / List
Vol +	Vol +	Zoom	Zoom / Size
Subtitle	Subtitle / EQ	Size	Shift + Zoom /
Aspect	Shift + Picture / Format	Display (Power	Display / Media
CH +	CH+ / Page+	Text / D.Setup	Text / Goto
Vol -	Vol -	Text / D.Setup	Setup / OPT /
Audio	Audio / Lang I/II	Index / D.Menu	D.Menu / Top
Sleep	Sleep / Timer	Reveal / Titl	Shift + Sound / Title
CH -	CH- / Page-	Hold	Shift + Stop /
Red / Goto	Red / Netflix / Search		
Red / Goto	Shift + Text /		
Green / A-B	Green / APP / Repeat		
Green / A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
Yellow / Angle	Yellow / YouTube / Repeat		