Original		Sustituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
AV/TV	AV / TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR	PR +	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR	PR +		Up

Original		Sustituto	
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
VOL	Vol -		Left
OK	OK	OK	OK
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol +		Right
SWAP	SWAP	RETURN BACK	Back / Return
PR	PR -	CH PAGE −	CH- / Page-
PR	PR -		Down
16:9	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
i	White / i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REVEAL	Reveal	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Sustituto		Original	Sustituto
DOUBLE	Double	LIST SMART	Smart / List		
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
MIX	MIX	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
	Update	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		