Original		Sustituto	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
TITLE	Title	HOME SMART	Smart
ANGLE	Angle	A	Red

Original		Sustituto	
TIME	Time	TIMER AV	AV
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
SLOW	Slow	PICTURE FORMAT	Format
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PAUSE	Pause	II	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop	■	Stop
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
GOTO	Goto	ECO 3D	3D
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Original		Sustituto		Original	Sustituto
REV	<<	<<	<<		
FWD	>>	>>	>>		
PREV	I <<	<<	I <<		
NEXT	>>I	>>	>>I		
A-B	A- B	DISC NAV LIST	Li st		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
STEP	St ep	C	Yel l ow		
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back		
PROG	Pr og	PROG SLEEP	Sl eep		
P/N	P/ N	CLEAR EXIT	Exi t		
PBC	PBC	FAV PRE-CH	Pr e Ch		
RANDOM	Random	APP MEDIA	Medi a		
DIGEST	Di gest	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
L/R	L/ R	SHIFT + HOME SMART	Shi f t + Smar t		
MODE	Mode	SEARCH TV/R	TV/ R		
PSCAN/NORMAL	HD	D	Bl ue		