Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
FAV	<<		<<

Original		Sustituto	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	>>		>>
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
TV/RADIO	>>I		>>I
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
REC	I <<		I <<
REC	Rec	REC MODE	Rec
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
CH+	Up		Up
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
CH-	Down		Down
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Sustituto	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PLAY/PAUSE	Play/Pause	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
	Red	A	Red
	Yellow	C	Yellow
	Green	B	Green
	Blue	D	Blue

Original	Sustituto