Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Epg / Setup	Picture / Format
Dvd / Av / Dtv	AV / Input / RDS
Dvd/Usb/Card	Shift + 2
Info / Osd	Info / Angle
→←Search	Zoom / Size
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Menu	Menu / Home
Exit/Title	Exit / Cancel / Clear
Fav / Zoom	Fav / Marker / PC
Up	Up
Ch+	CH+ / Page+
Down	Down
Ch-	CH- / Page-
Left	Left

Original	Sustituto
Vol-	Vol-
Right	Right
Vol+	Vol+
Ok	OK
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
10+	Guide / EPG / -/--
Dvd Vol+	Shift + Vol+
Dvd Vol-	Shift + Vol-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
REPEAT TV/R Tv-R / Repeat	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
PROGRAM TEXT Text / Program	GOTO TEXT Text / Goto		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PLAY/PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
PLAY/PAUSE Play	SLOW Play / Slow		
PREV I<< / Prev	PRESET- I<< / Preset-		
NEXT >>I / Next	PRESET+ >>I / Preset+		
REV << / Rev	TUNE- << / Tune-		
FWD >> / Fwd	TUNE+ >> / Tune+		