Original		Sustituto	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
N/P	N/P	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DVD/DVB/CARD	DVD/DVB/Card	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
VOL	Vol +	VOL	Vol +

Original	Sustituto	Original	Sustituto
I <<	PRESET- I << / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
Vol -	VOL Vol -		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
SCAN ANGLE Angle/Scan	ANGLE INFO Info / Angle		
A-B TV/RADIO Tv/Radio/A-B	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
3D TTX TTX/3D	GOTO TEXT Text / Goto		
STEP FAV Red/FAV/Step	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
SLOW DEL Green/Del/Slow	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
V-MODE PRO Yellow/Pro/V-Mod	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT EPG Blue/EPG/Repea	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
A1	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
A2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
A3	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3		