Mandis shop

Original		Sustituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Red / M	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red / M	HOME MENU	Menu / Home
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
EXTRA	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up

Original		Sustituto	
	Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Left		Left
	Left	VOL −	Vol -
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
i	i	OK	OK
	Right		Right
	Right	VOL +	Vol +
	Down		Down
	Down	CH PAGE −	CH- / Page-
TV	TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
IDEAL	Ideal	LIST SMART	Smart / List
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
UPD	UPD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://mandis.es/tienda/1645-382-mando-sustituto-para-RCU610.html