Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Vol -	Vol -
Mute	Mute	CH +	Ch +
1	1	CH -	Ch -
2	2	Exit	Exit
3	3	Red / USB Left	Red
4	4	Red / USB Left	Shift + Left
5	5	Green / USB	Green
6	6	Green / USB	Shift + Down
7	7	Yellow / USB U	Yellow
8	8	Yellow / USB U	Shift + Up
9	9	Blue / USB Right	Blue
0	0	Blue / USB Right	Shift + Right
10+	Shift + Guide	Up	Up
SUBTL	Subt	Left	Left
EPG	Guide	Enter	Ok
Menu	Menu	Right	Right
Vol +	Vol +	Down	Down

Original	Sustituto	Original	Sustituto
QV	Options	Size	Format
FAV	Pre Ch	Prog / Mix	Smart
Source	AV	Prog / Mix	Shift + Sleep
Sleep	Sleep	Return / SUBPG	Back
Picture	Shift + Format	Repeat / Reveal	Shift + Back
Sound	Shift + Dual	Search / Hold	TV/R
Display	Info		
I/II / Top	Dual		
FAV - / REV	<<		
FAV + / FWD	>>		
USR/CR / Text	Media		
USR/CR / Text	Text		
Play/Pause / Ind	Play		
Play/Pause / Ind	Shift + Info		
Play/Pause / Ind	Pause		
Stop / Cancel	Stop		
Stop / Cancel	Shift + Exit		

Original	Sustituto		Original	Sustituto	
	POWER	Power		9	9
	TIMER AV	AV		0	0
	CLEAR EXIT	Exi t		-/-- GUIDE	Gui de
	TOP MENU MENU	Menu			Up
	SOUND DUAL	Dual			Ri ght
	APP MEDIA	Medi a		OK	Ok
	SETTINGS OPT	Opti ons			Left
	REPEAT TEXT	Text			Down
	SEARCH TV/R	TV/ R		AD SUBT	Subt
	1	1			Pause
	2	2		REC MODE	Rec
	3	3			<<
	6	6		PLAY MODE	Pl ay
	5	5			>>
	4	4		SHIFT + APP MEDIA	Shi ft + Medi a
	7	7		SHIFT + SOUND DUAL	Shi ft + Dual
	8	8		SHIFT + 6	Shi ft + 6