| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| INDEX | Index | APP MEDIA | Media |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| CH+ | CH + | + CH | Ch + |
| CH− | CH - | CH − | Ch - |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| Q.V | Q.V | HOME SMART | Smart |
| TV/AV | TV / AV | TIMER AV | AV |
| V+ | V + | + VOL | Vol + |
| V− | V - | VOL − | Vol - |
| ▲CH+ | Up / CH + | ▲ | Up |
| ▼CH− | Down / CH - | ▼ | Down |
| V+ | Right / V + | ▶ | Right |
| V− | Left / V - | ◀ | Left |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| MENU | Menu | OK | Ok |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| I/II | I / II | SOUND DUAL | Dual |
| →S← | →ISI← | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| →P← | →IPI← | PICTURE FORMAT | Format |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject | | |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text | | |
| HOLD | Hold | | Stop | | |
| CANCEL | Cancel | RETURN BACK | Back | | |
| SUBPG | Subpg | AD SUBT | Subt | | |
| MIX | Mix | SHIFT + | REPEAT TEXT Shift + Text | | |
| REVEAL | Reveal | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |