Original	Sustituto
VHS Power	Power
TV Power	Shift + Power
TV CH +	Shift + CH+ /
TV Volume +	Vol +
Audio	Audio / Lang I/II
TV AV	Shift + AV / Input / RDS
TV CH -	Shift + CH- /
TV Volume -	Vol -
Operation Select VHS	Smart / List
1	1
2	2
3	3
CH + / Tracking/V-Lock	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
CH - / Tracking/V-Lock	CH- / Page-

Original	Sustituto
7	7
8	8
9	9
Input	AV / Input / RDS
Cancel / Reset	Exit / Cancel / Clear
0	0
-/-- / ≧10	Guide / EPG / -/--
Repeat	Green / APP / Repeat
I<< Index/Skip	I<< / Preset-
>>I Index/Skip	>>I / Preset+
<< REW	<< / Tune-
>> FF	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause / Slow	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Up	Up
Menu / Play List	Menu / Home

Original		Sustituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT RETURN	Return / Exit	RETURN BACK	Back / Return
PROG/CHECK	Prog / Check	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
I-TIMER	i-Timer	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PLAY MODE PROG PLAY	Prog Play / Play Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SETUP JET REW	<< JET REW /	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DVD-RAM DUBBING	DVD-RAM	GOTO TEXT	Text / Goto
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
VHS STATUS DVD STATUS	VHS Status	ANGLE INFO	Info / Angle
CINEMA MODE A QUICK OSD	A / Cinema	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
OFF TIMER B QUICK REPLAY	B / Off Timer	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
EXT LINK MANUAL SKIP	Ext Link	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Sustituto

Original	Sustituto
DVD Power	Power
TV Power	Shift + Power
TV CH +	Shift + CH+ /
TV Volume +	Vol +
Audio	Audio / Lang I/II
TV AV	Shift + AV / Input / RDS
TV CH -	Shift + CH- /
TV Volume -	Vol -
Operation Select DVD	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Sustituto
9	9
Cancel / Reset	Exit / Cancel / Clear
0	0
-/-- / ≧10	Guide / EPG / -/--
Repeat	Green / APP / Repeat
I << Index/Skip	I << / Preset-
>>I Index/Skip	>>I / Preset+
<< REW	<< / Tune-
>> FF	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause / Slow	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Direct Navigator Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Menu / Play List	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Right		Right		
FUNCTIONS	Functions	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Down		Down		
EXIT RETURN	Return / Exit	RETURN BACK	Back / Return		
SETUP JET REW	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
DVD-RAM DUBBING	DVD-RAM	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
VHS STATUS DVD STATUS	DVD Status	ANGLE INFO	Info / Angle		
CINEMA MODE A QUICK OSD	A / Quick OSD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
OFF TIMER B QUICK REPLAY	B / Quick Replay	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
EXT LINK MANUAL SKIP	Manual Skip	GOTO TEXT	Text / Goto		