| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| OFF TIMER | Off Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| TV/AV | Tv/AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| TEXT | [≡]/Text | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| F.P. | [≡♦]/F.P. | LIST SMART | Smart / List |
| INDEX | [≡i]/Index | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| HOLD | [≡+]/Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| C | C | RETURN BACK | Back / Return |
| 0 VCR | 0/VCR | HDMI-SAT 0 | 0 |
| 0 VCR | 0/VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| ∧ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| + | Vol + | VOL + | Vol + | | |
| V | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- | | |
| − | Vol - | VOL − | Vol - | | |
| ASPECT | [ +] / Aspect | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| N | N | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | |
| ⏻ | Power VCR | SHIFT + ⏻ | Shift + Power | | |
| REC | Rec VCR | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| PROGR V | Programme Down | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / | | |
| RAMME Λ | Programme Up | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / | | |
| ⏮ | << VCR | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ⏭ | >> VCR | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| ■ | Stop VCR | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| II/▶ | Pause/Step VCR | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze | | |
| ▶ | Play VCR | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Power DVD | Power |
| Rec DVD | Rec / Rec Mode |
| Programme Down | CH- / Page- |
| Programme Up | CH+ / Page+ |
| I << DVD | I << / Preset- |
| >>I DVD | >>I / Preset+ |
| Stop DVD | Stop / Hold |
| Pause/Step DVD | Pause / Step / Freeze |
| Play DVD | Play / Slow |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |