Original		Sustituto	
	Power		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUSIC	Music	TITLE SOUND	Sound / Title
COPY	Copy	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TV SYSTEM	TV System	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
BROWSER	Browser	ANGLE INFO	Info / Angle
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	OK	OK

Original		Sustituto	
	Right		Right
	Down		Down
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TIME SHIFT	Time Shift	FORMAT PICTURE	Picture / Format
0	0	HDMI - SAT 0	0
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Sustituto		Original	Sustituto
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
SLOW	I>/Slow	SURROUND	Eject / Surround		
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
RECLIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List		
INS REPLAY	←/INS Replay	CH PAGE −	CH- / Page-		
CM SKIP	·→/CM Skip	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
FR	<<	TUNE-	<< / Tune-		
F1	F1	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+		