Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
FAVOURITE	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Sustituto	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
REV	<<		<<
FWD	>>		>>

Original	Sustituto	Original	Sustituto
PREV I<<	I<<		
NEXT >>I	>>I		
PLAY Play	Play		
PAUSE Pause	Pause		
STOP Stop	Stop		
REC Rec	REC MODE Rec		
REPEAT Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
PAGE+ Page+	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
PAGE- Page-	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
PVR PVR	APP MEDIA Media		
USB Red/USB	A Red		
V-FORMAT Green/V-Format	B Green		
ASPECT Yellow/Aspect	C Yellow		
TIMER Blue/Timer	D Blue		