Mandis shop

ORANGE I HD92

Original	Sustituto
Power	Power
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Vol - / Mute	+ Shift + Vol +
Vol - / Mute	Vol -
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4

Original	Sustituto
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
<<	+ Shift + << /
<<	<< / Tune-
Play / Pause	+ Shift + Play /
Play / Pause	Play / Slow
>>	+ Shift + >> /
>>	>> / Tune+
Rec / Stop Rec	Rec / Rec Mode

https://mandis-distance.es/ORANGE/1649-511-mando-sustituto-para-ORANGE-HD92.htm