Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
EPG	Guide / EPG / -/--
0	0
TXT	Text / Goto
Vol +	Vol +
Source	AV / Input / RDS
P+	CH+ / Page+

Original	Sustituto
Vol -	Vol -
Home	Menu / Home
P-	CH- / Page-
☼	Smart / List
Up	Up
i	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Netflix	Shift + Red / Netflix /
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
prime video	Shift + Blue / Prime
USB	Shift + 8
Red	Red / Netflix / Search

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Play	SLOW — Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
AUDIO	LANG I/II / AUDIO — Audio / Lang I/II		