Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	SON(G/D)	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
	Format d'image	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Mode Image	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Mode Audio	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	--/-	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Sustituto	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
FAVORIS	Favoris	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ARR. IM.	ARR. IM.	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ARRÉT PROG	Arrét Prog	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Sustituto	
	Vol +	VOL	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Hold/Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	Reveal / <<	TUNE-	<< / Tune-
	Size/ >>	TUNE+	>> / Tune+
	Index/Stop	HOLD	Stop / Hold
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Subpage/ >>I	PRESET+	>>I / Preset+
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
DIRECT DIFFERE	Direct Différé	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
LANGUE	Langue	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUTO REC	Rec/Auto	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Sustituto	
LISTE	Liste	LIST SMART	Smart / List