Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
NICAM	Nicam	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto	
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
LCD MENU	LCD Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold	HOLD ■	Stop / Hold

Original	Sustituto	Original	Sustituto
INDEX Index	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
SUBPAGE Subpage	SHIFT + EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ		
REVEAL Reveal	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
FAV- FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
FAV- FAV-	TUNE- << / Tune-		
FAV+ FAV+	TUNE+ >> / Tune+		
LANG Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
ASPECT Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format		