Original	Sustituto	Original	Sustituto
Sleep	Sleep / Timer	Muting	Mute / Dimmer
On	Power	Level Down	Shift + Down
Standby	Shift + Power	Level Up	Shift + Up
Return	Back / Return	I <<	I << / Preset-
Setup	Setup / OPT /	Play	Play / Slow
CH+/Disc+	CH+ / Page+	>>I	>>I / Preset+
Enter	OK	<<	<< / Tune-
Up	Up	Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +	>>	>> / Tune+
CH-/Disc-	CH- / Page-	Rec / Random	Blue / Prime Video / Random
Left	Left	Play Rev.	Pause / Step / Freeze
Right	Right	Open / Close	Eject / Surround
Vol -	Vol -	Input Sel. DVD	Shift + 2
Down	Down	Input Sel. CD	Shift + 3
Audio Sel	Audio / Lang I/II	Input Sel. V1	Shift + 1
CH Sel	D. Menu / Top	Input Sel. V2	Shift + 4
Test / Menu	Menu / Home	Input Sel. TAP	Shift + 5

Original	Sustituto
Input Sel. TUN	Shift + 6
Input Sel. V3	Shift + 7
Input Sel. V4	Shift + 8
Input Sel. V5	Shift + 9
Input Sel. PH	Shift + 0
Pure A	1
Direct	2
Stereo	3
Surr.	4
Surr.	Shift + Eject / Surround
THX	5
All St.	6
◀ DSP	7
◀ DSP	Shift + Left
DSP ▶	8
DSP ▶	Shift + Right
Re-EQ	9

Original	Sustituto
Re-EQ	Subtitle / EQ
Display	Display / Media
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Dimmer	0
Zone 2	Smart / List

Original	Sustituto
Sleep	Sleep / Timer
On	Power
Standby	Shift + Power
Return	Back / Return
Setup	Setup / OPT /
Disc+	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
Disc-	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Audio Sel /	Audio / Lang I/II
CH Sel / Top Menu	D. Menu / Top
Test / Menu	Menu / Home
Muting	Mute / Dimmer
Angle	Info / Angle
Subtitle	Subtitle / EQ
I <<	I << / Preset-
Play	Play / Slow

Original	Sustituto
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
Random	Blue / Prime Video / Random
Pause	Pause / Step / Freeze
Eject	Eject / Surround
Input Sel. DVD	Shift + 2
Input Sel. CD	Shift + 3
Input Sel. V1	Shift + 1
Input Sel. V2	Shift + 4
Input Sel. TAP	Shift + 5
Input Sel. TUN	Shift + 6
Input Sel. V3	Shift + 7
Input Sel. V4	Shift + 8
Input Sel. V5	Shift + 9
Input Sel. PH	Shift + 0

Original		Sustituto		Original	Sustituto
1 @.-'/ PURE A	1	TV 1	1		
2 ABC DIRECT	2	DVD 2	2		
3 DEF STEREO	3	CD - STB 3	3		
4 GHI SURR	4	VIDEO 4	4		
5 JKL THX	5	TAPE 5	5		
6 MNO ALL ST	6	TUNER 6	6		
7 PQRS ◄ DSP	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV DSP ►	8	USB 8	8		
9 WXYZ Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 CAPS DISPLAY -/--	+10 / --/---	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0		
SEARCH DEL ZONE 2 ENTER	Search/Enter	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
SEARCH DEL ZONE 2 ENTER	Search/Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
ON	On		Power	2 ABC DIRECT	2	DVD 2	2
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power	3 DEF STEREO	3	CD-STB 3	3
CH DISC	Disc+	CH PAGE	CH+ / Page+	4 GHI SURR	4	VIDEO 4	4
VOL	Vol +	VOL	Vol +	5 JKL THX	5	TAPE 5	5
VOL	Vol -	VOL	Vol -	6 MNO ALL ST	6	TUNER 6	6
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	7 PQRS DSP	7	AUX-HDD 7	7
SUBTITLE LEVEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	8 TUV DSP	8	USB 8	8
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-	9 WXYZ Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9
	Play	SLOW	Play / Slow	+10 CAPS DISPLAY	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+	0 DIMMER	0	HDMI-SAT 0	0
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
RANDOM RANDOM REC	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
REPEAT	Eject	SURROUND	Eject / Surround				
1 @.-'/ PURE A	1	TV 1	1				

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Sleep	Sleep / Timer	>>I	>>I / Preset+
On	Power	<<	<< / Tune-
Standby	Shift + Power	Stop	Stop / Hold
NET A	Smart / List	>>	>> / Tune+
Setup	Setup / OPT /	Rec / Random	Shift + Blue / Prime
CH+ / Disc+	CH+ / Page+	Rec / Random	Rec / Rec Mode
Enter	OK	Pause / Play Rev	Pause / Step / Freeze
Up	Up	Eject / Repeat	Shift + Green / APP /
Vol +	Vol +	Eject / Repeat	Eject / Surround
CH- / Disc-	CH- / Page-	Album	Red / Netflix / Search
Left	Left	Artist	Green / APP / Repeat
Right	Right	Genere	Yellow / YouTube / Repeat
Vol -	Vol -	Playlist	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	1 / Symbols	1
Muting	Mute / Dimmer	2 / ABC	2
I <<	I << / Preset-	3 / DEF	3
Play	Play / Slow	4 / GHI	4

Original		Sustituto		Original	Sustituto
5 JKL THX	5 / JKL	TAPE 5	5		
6 MNO ALL ST	6 / MNO	TUNER 6	6		
7 PQRS ◄ DSP	7 / PQRS	AUX - HDD 7	7		
8 TUV DSP ►	8 / TUV	USB 8	8		
9 WXYZ Re-EQ	9 / WXYZ	BLUETOOTH 9	9		
+10 CAPS DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
+10 CAPS DISPLAY	+10 / CAPS	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 DIMMER	0 / Space	HDMI - SAT 0	0		
SEARCH DEL ZONE 2 ENTER	Search / Del	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SEARCH DEL ZONE 2 ENTER	Search / Del	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		