Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power Receiver	Power	Muting	Mute
Display	Info	Vol +	Vol +
BD / DVD	1	Vol -	Vol -
VCR / DVR	2	Home	Smart
CBL / SAT	3	CH+	Ch +
GAME	4	CH-	Ch -
PC	5	SP Layout	D. Menu
AUX	6	Menu	Menu
TUNER	AV	Up	Up
TUNER	7	Left	Left
TV / CD	8	Enter	Ok
PHONO	9	Right	Right
PORT	Guide	Down	Down
NET	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media	Setup	Options
NET	0	Return	Back
USB	Media	I <<	I <<
USB	Pre Ch	>>I	>>I

Original	Sustituto	Original	Sustituto
<<	<<	6	SHIFT + 6 Shift + 6
Play	PLAY MODE Play	7	SHIFT + 7 Shift + 7
>>	>>	8	SHIFT + 8 Shift + 8
Pause / Play Rev	Pause	9	SHIFT + 9 Shift + 9
Stop	Stop	0	SHIFT + 0 Shift + 0
SEARCH MOVIE/TV Movie / TV	A Red		
REPEAT MUSIC Music	B Green		
RANDOM GAME Game	C Yellow		
MODE THX Thx	D Blue		
D.TUN +10 DIMMER Dimmer	SOUND DUAL Dual		
D.TUN +10 DIMMER D. TUN	SEARCH TV/R TV/R		
CLR SLEEP Sleep	PROG SLEEP Sleep		
1	SHIFT + 1 Shift + 1		
2	SHIFT + 2 Shift + 2		
3	SHIFT + 3 Shift + 3		
4	SHIFT + 4 Shift + 4		
5	SHIFT + 5 Shift + 5		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power Receiver	Power	Vol +	Vol +
BD / DVD	1	Vol -	Vol -
VCR / DVR	2	Home	Smart
CBL / SAT	3	CH+ / Album+	Ch +
GAME	4	CH- / Album-	Ch -
PC	5	Top Menu	D. Menu
AUX	6	Menu	Menu
TUNER	AV	Up	Up
TUNER	7	Page- / Playlis	Left
TV / CD	8	Enter	Ok
PHONO	9	Page+ / Playlist	Right
PORT	Guide	Down	Down
NET	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media	Setup	Options
NET	0	Return	Back
USB	Media	I <<	I <<
USB	Pre Ch	>>I	>>I
Muting	Mute	<<	<<

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Play	Play	7	Shift + 7
>>	>>	8	Shift + 8
Pause	Pause	9	Shift + 9
Stop	Stop	0	Shift + 0
Search	TV/R	--/--- +10	Shift + Guide
Search	Red	Sleep	Sleep
Repeat	Green	Display	Info
Repeat	Text	CLR	Exit
Random	Yellow		
Mode	Blue		
Mode	Shift + Play		
1	Shift + 1		
2	Shift + 2		
3	Shift + 3		
4	Shift + 4		
5	Shift + 5		
6	Shift + 6		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power Receiver	Power	Muting	Mute
Display	Info	Vol +	Vol +
BD / DVD	1	Vol -	Vol -
VCR / DVR	2	Home	Smart
CBL / SAT	3	CH+	Ch +
GAME	4	CH-	Ch -
PC	5	SP Layout	Shift + Menu
AUX	6	Menu	Menu
TUNER	7	Up	Up
TV / CD	8	Left	Left
PHONO	9	Enter	Ok
TUNER	AV	Right	Right
PORT	Guide	Down	Down
NET	0	Setup	Options
NET	Shift + Media	Return	Back
USB	Pre Ch	I <<	I <<
USB	Media	>>I	>>I

Original	Sustituto	Original	Sustituto
<<	<<	6	SHIFT + 6 Shift + 6
>>	>>	7	SHIFT + 7 Shift + 7
Play	PLAY MODE Play	8	SHIFT + 8 Shift + 8
Pause	Pause	9	SHIFT + 9 Shift + 9
Stop	Stop	0	SHIFT + 0 Shift + 0
SEARCH MOVIE/TV Movie / TV	A Red		
REPEAT MUSIC Music	B Green		
RANDOM GAME Game	C Yellow		
MODE THX Thx	D Blue		
D.TUN +10 DIMMER Dimmer	SOUND DUAL Dual		
D.TUN +10 DIMMER D. TUN	SEARCH TV/R TV/R		
CLR SLEEP Sleep	PROG SLEEP Sleep		
1	SHIFT + 1 Shift + 1		
2	SHIFT + 2 Shift + 2		
3	SHIFT + 3 Shift + 3		
4	SHIFT + 4 Shift + 4		
5	SHIFT + 5 Shift + 5		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Muting	Mute
Display	Info	Vol +	Vol +
BD / DVD	1	Vol -	Vol -
VCR / DVR	2	Home	Smart
CBL / SAT	3	CH+	Ch +
GAME	4	CH-	Ch -
PC	5	SP Layout	Shift + Menu
AUX	6	Menu	Menu
TUNER	7	Up	Up
TUNER	AV	Left	Left
TV / CD	8	Enter	Ok
PHONO	9	Right	Right
PORT	Guide	Down	Down
NET	0	Setup	Options
NET	Shift + Media	Return	Back
USB	Pre Ch	I <<	I <<
USB	Media	>>I	>>I

Original	Sustituto	Original	Sustituto
<<	<<	6	SHIFT + 6 Shift + 6
>>	>>	7	SHIFT + 7 Shift + 7
Play	PLAY MODE Play	8	SHIFT + 8 Shift + 8
Pause	Pause	9	SHIFT + 9 Shift + 9
Stop	Stop	0	SHIFT + 0 Shift + 0
SEARCH MOVIE/TV Movie / TV	A Red		
REPEAT MUSIC Music	B Green		
RANDOM GAME Game	C Yellow		
MODE THX Thx	D Blue		
D.TUN +10 DIMMER Dimmer	SOUND DUAL Dual		
D.TUN +10 DIMMER D. TUN	SEARCH TV/R TV/R		
CLR SLEEP Sleep	PROG SLEEP Sleep		
1 1	SHIFT + 1 Shift + 1		
2 2	SHIFT + 2 Shift + 2		
3 3	SHIFT + 3 Shift + 3		
4 4	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 5	SHIFT + 5 Shift + 5		