Original		Sustituto	
	RCVR Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	RCVR On		Power
	RCVR Standby	SHIFT +	Shift + Power
	RCVR Return	RETURN BACK	Back / Return
	RCVR Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	RCVR Disc+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	RCVR Up		Up
	RCVR Vol +	+ VOL	Vol +
	RCVR Disc-	CH PAGE −	CH- / Page-
	RCVR Left		Left
	RCVR Enter	OK	OK
	RCVR Right		Right
	RCVR Vol -	VOL −	Vol -
	RCVR Down		Down
AUDIO TV/VCR	RCVR Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	RCVR CH Sel / Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	RCVR Test / Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Sustituto	
MUTING	RCVR Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	RCVR Level	SHIFT +	Shift + Down
	RCVR Level Up	SHIFT +	Shift + Up
	RCVR I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	RCVR Play	SLOW	Play / Slow
	RCVR >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	RCVR <<	TUNE-	<< / Tune-
	RCVR Stop	HOLD	Stop / Hold
	RCVR >>	TUNE+	>> / Tune+
RANDOM	RCVR Rec /	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	RCVR Pause / Play Rev.	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD	RCVR Input Sel.	DVD 2	2
CD	RCVR Input Sel.	CD-STB 3	3
V1	RCVR Input Sel.	VIDEO 4	4
V2	RCVR Input Sel.	TV 1	1
TAP	RCVR Input Sel.	TAPE 5	5

Original	Sustituto
TUN RCVR Input Sel.	TUNER 6 — 6
V3 RCVR Input Sel.	AUX-HDD 7 — 7
V4 RCVR Input Sel.	USB 8 — 8
V5 RCVR Input Sel.	BLUETOOTH 9 — 9
PH RCVR Input Sel.	HDMI-SAT 0 — 0
1 STEREO RCVR Stereo	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
2 DIRECT RCVR Direct	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
3 DSP ► RCVR DSP ►	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
4 SURR RCVR SURR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
4 SURR RCVR SURR	SHIFT + SURROUND ⏏ — Shift + Eject / Surround
5 THX RCVR THX	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5
6 DSP ◄ RCVR ◄ DSP	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6
7 SP A RCVR SP A	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7
8 SP B RCVR SP B	SHIFT + USB 8 — Shift + 8
9 Re-EQ RCVR Re-EQ	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
9 Re-EQ RCVR Re-EQ	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9
+10 DISPLAY RCVR Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media

Original	Sustituto
0 DIMMER RCVR Dimmer	SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0
0 DIMMER RCVR Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer
SEARCH ZONE 2 ENTER RCVR Zone 2	LIST SMART — Smart / List

Original	Sustituto	Original	Sustituto
ON	Power	Subtitle	Subtitle / EQ
STDBY	SHIFT + Shift + Power	I <<	I << / Preset-
Return	RETURN BACK Back / Return	Play	Play / Slow
Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /	>>I	>>I / Preset+
Disc+	CH PAGE CH+ / Page+	<<	<< / Tune-
Up	Up	Stop	Stop / Hold
Vol +	VOL Vol +	>>	>> / Tune+
Disc-	CH PAGE CH- / Page-	RANDOM Random	Blue / Prime Video / Random
Left	Left	Pause	Pause / Step / Freeze
Enter	OK OK	OPEN/CLOSE Open / Close	Eject / Surround
Right	Right	1 STEREO 1	1
Vol -	VOL Vol -	2 DIRECT 2	2
Down	Down	3 DSP 3	3
Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	4 SURR 4	4
Menu	HOME MENU Menu / Home	5 THX 5	5
Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	6 DSP 6	6
Angle	ANGLE INFO Info / Angle	7 SP A 7	7

Original		Sustituto		Original	Sustituto
8 SP B	8	USB 8	8		
9 Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 DISPLAY	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0		
SEARCH ZONE 2 ENTER	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
ON	Power	3	3
STDBY	SHIFT + Shift + Power	4	4
Disc+	CH+ / Page+	5	5
Vol +	Vol +	6	6
Vol -	Vol -	7	7
Muting	Mute / Dimmer	8	8
I <<	I << / Preset-	9	9
Play	Play / Slow	+10	Guide / EPG / -/--
>>I	>>I / Preset+	0	0
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Open / Close	Eject / Surround		
1	1		
2	2		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
ON	Power	1	1
STDBY	SHIFT + Shift + Power	2	2
Vol +	Vol +	3	3
Enter	OK	4	4
Enter	Fav / Marker / PC	5	5
Vol -	Vol -	6	6
Muting	Mute / Dimmer	7	7
I <<	I << / Preset-	8	8
Play	Play / Slow	9	9
>>I	>>I / Preset+	+10	Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-	0	0
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Rec / Random	Blue / Prime Video / Random		
Rec / Random	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Open / Close	Eject / Surround		