Mandis shop

Onkyo RC-143S

Original		Sustituto	
POWER	Power	Power	
SOURCE DIRECT	Source Direct	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
PHONO	Phono	DVD 2	2
CD	CD	CD - STB 3	3
TAPE-2	TAPE-2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TAPE-1	TAPE-1	TAPE 5	5
VCR-2	VCR-2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VCR-1/VDP	VCR-1	VIDEO 4	4
< PRESET	< Preset Tuner	TUNE-	<< / Tune-
< PRESET	< Preset Tuner	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
> PRESET	Preset > Tuner	TUNE+	>> / Tune+
> PRESET	Preset > Tuner	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
<	< Deck A	Left	
>	> Deck A	Right	
<	< Deck B	SHIFT + Left	Shift + Left

Original		Sustituto	
>	> Deck B	SHIFT + >	Shift + Right
REC MODE	Rec/Pause Deck A	REC MODE	Rec / Rec Mode
■	Stop Deck A	OK	OK
REC MODE	Rec/Pause Deck B	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
■	Stop Deck B	SHIFT + OK	Shift + OK
<<	<< Deck A	Down	
>>	>> Deck A	Up	
<<	<< Deck B	SHIFT + Down	Shift + Down
>>	>> Deck B	SHIFT + Up	Shift + Up
STEP-FREEZE	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SLOW	Play CD	SLOW	Play / Slow
DIMMER MUTE	Audio Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HOLD	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
VOL +	Volume Up	VOL +	Vol +
PRESET-	I<< CD	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET+	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
VOL -	Volume Down	VOL -	Vol -

https://mandis.tv/es/Onkyo/1649-773-mando-sustituto-para-Onkyo-RC-143S#/14-43-htm