Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power ON/Off	Power	Program	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer	CD/Theater	D.Menu / Top
CD Play	Play / Slow	Store/Center-	Setup / OPT /
CD Pause	Pause / Step / Freeze	Timer/A.Track	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Input/Source	AV / Input / RDS
Tape 2 REC./Jazz	Rec / Rec Mode	Mode	Menu / Home
CD Rewind	<< / Tune-	Track+/Karaoke	Up
CD F.FWD	>> / Tune+	Intro	Info / Angle
Prev./Prog-	I<< / Preset-	Tape 1 Preset	OK
Next/Prog+	>>I / Preset+	Tape 2	Right
Vol Rs+/S.Mode	Sound / Title	Tape 1 Hall/Ats	Exit / Cancel / Clear
Vol Rs-/Effect	Audio / Lang I/II	Track-/Echo	Down
X-Bass/Bgm	Subtitle / EQ	Every Pop	Back / Return
Eject	Eject / Surround	Volume+	Vol +
Woofer/Speed	Picture / Format	Funct./Direct	Smart / List
Space/Default 3D	Zoom / Size	Index+/Vol Ls+	CH+ / Page+
Sleep	Sleep / Timer	Volume-	Vol -

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	ON/Off	SHIFT + Power Shift + Power
Index-/Vol Ls-	CH PAGE − CH- / Page-	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer
Pr 1	TV 1 1	Tape 1 Play	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /
Pr 2	DVD 2 2	Preset Pause	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸ Shift + Pause / Step /
Pr 3	CD-STB 3 3	Tape 1 Stop	SHIFT + HOLD ■ Shift + Stop /
Pr 4	VIDEO 4 4	Tape 1 Rec	SHIFT + REC MODE ● Shift + Rec / Rec Mode
Pr 5	TAPE 5 5	Tape 1 Rew	SHIFT + TUNE- ◀◀ Shift + << /
Pr 6	TUNER 6 6	Tape 1 F.FWD	SHIFT + TUNE+ ▶▶ Shift + >> /
Pr 7	AUX-HDD 7 7	Aux/Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
Pr 8	USB 8 8	Aux/Video	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7
Pr 9	BLUETOOTH 9 9		
Tape 2 Pre./eq	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
Pr 0/10	HDMI-SAT 0 0		
Phono/Scan	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Search/Center	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
CD Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		